

1. TRUMAVENT Normalausführung (TN/TB)

Drehgriff nach rechts drehen. Regelung erfolgt stufenlos von Aus bis Vollast.

2. TRUMAVENT mit Drehzahlautomatik (TAN/TAB)

HEIZEN: Schalthebel auf „Heizen“. Schnellauf der Automatik mit Zeigergriff auf rote Markierung oder gewünschte Drehzahl einstellen.

KÜHLEN: Schalthebel auf „Kühlen“. Mit Zeigergriff auf gewünschte Drehzahl einstellen.

ABSTELLEN: Schalthebel auf „0“.

Bei Vorhandensein des AIRMIX dessen Luftklappe bei Kühlen auf blauen Punkt, bei Heizen etwa auf roten Punkt einstellen,

also: für KÜHLEN Kennfarbe B l a u
für HEIZEN Kennfarbe R o t